

Der Aufkleber:



Aufgeklebt mit Trägerfolie:



Trägerfolie entfernt:



TIPPS UND INFORMATIONEN ZUR VERKLEBUNG

Die Verklebefläche muss sauber, trocken, fett-, silikon- und wachsfrei sein, nicht saugfähig. Nanobeschichtete Untergründe sind für eine Verklebung nicht geeignet. Den Untergrund gründlich säubern, hartnäckige Anhaftungen mit silikonfreiem Reiniger entfernen, bei Fahrzeugen evtl. Insekten- oder Teerentferner. Keine Reinigungsmittel verwenden, die auf der Oberfläche Nanoversiegelung oder Nanobeschichtung erzeugen. Restfeuchte restlos entfernen, keinen Spiritus einsetzen, verwenden Sie Isopropanol. Für die Verklebung ist eine Mindesttemperatur der Folie und Verklebefläche lt. Datenblatt einzuhalten: Beste Ergebnisse werden bei Temperaturen von 21-23 °C erzielt. Bei strukturierter Oberfläche unbedingt Folieneignung beachten. Für detaillierte Informationen bitte Datenblätter online abrufen oder unseren Telefonservice nutzen. Im Zweifelsfall ist eine Testverklebung mit Prüfung des Ergebnisses nach 24 Stunden sinnvoll. Gegebenenfalls Reinigungsprozess wiederholen. Für jeden Folientyp Temperaturbeständigkeit beachten, besonders Hitze, z.B. bei Bekleidungen der Motorhaube.

1. Nach Erhalt breiten Sie bitte den Aufkleber glatt aus:
2. Während des Transportes kann es zu einer leichten Ablösung des Aufklebers vom Papier kommen. Streichen Sie ihn glatt.
3. Schneiden Sie die für den Transport umgeschlagenen Ecken ab.



KLEINE AUFKLEBER KÖNNEN SIE FREI ANBRINGEN ODER WIE NACHFOLGEND BESCHRIEBEN

4. Zum genauen Positionieren und Abmessen fixieren Sie den Aufkleber mit Klebeband,
5. nach dem Ausrichten am gesamten oberen Rand. 6. Klappen Sie den Aufkleber nach oben um.



7. Ziehen Sie das Trägerpapier in einem flachen Winkel vom Aufkleber ab.
8. Klappen Sie den Aufkleber wieder nach unten und
9. streichen Sie ihn von der Mitte nach außen mit einer überlappenden Streichbewegung fest.



Sollte der Aufkleber sehr groß sein und die Gefahr des vorzeitigen Anklebens in nicht gewünschter Position bestehen, empfiehlt sich die Nassverklebung. Verwenden Sie dazu eine Sprühflasche mit Wasser und einem kleinen Tropfen Spülmittel. Achten Sie darauf, dass das Wasser restlos zwischen Folie und Untergrund im Zuge der Verklebearbeit herausgestrichen wird.



10. Entfernen Sie das Klebeband. 11. Ziehen Sie nun die Montagefolie flach zur Verklebefläche ab.
- ACHTUNG: Das muss nach einer Nassverklebung mit großer Vorsicht erfolgen, besonders wenn das Motiv sehr filigran ist. Es empfiehlt sich vor Entfernung des Tapes die Verwendung eines Warmluftföhns (keinesfalls Heißluft), um den Kleber der Aufkleberfolie optimal zu aktivieren. In den ersten 24 Stunden nach der Verklebung sollte die in den Datenblättern angegebene Mindesttemperatur der Verklebung möglichst nicht unterschritten werden.



VORGEHENSWEISE BEI GROSSEN AUFKLEBERN (Trockenverklebung) » Befolgen Sie Schritt 1 bis 5

13. Für eine erleichterte Verklebung bei großen Aufklebern kann man diese mehrfach einschneiden und somit Buchstabe für Buchstabe einzeln verkleben.
14. Klappen Sie den ersten Teil nach oben um und ziehen Sie das Trägerpapier vorsichtig ab.
15. Den Aufkleber klappen Sie nun wieder vorsichtig nach unten, halten ihn aber noch straff über dem Untergrund und räkeln ihn von oben nach unten gleichmäßig fest an.



» IN DIESER WEISE MIT DEN ÜBRIGEN TEILEN DES AUFKLEBERS FORTFAHREN. » WEITER MIT SCHRITT 10
VERKLEBUNG AUF GEWÖLBTEN HECKSCHEIBEN



Durch die gewölbte Form von Heckscheiben ergibt sich keine klare Anlegelinie. Sinnvoll ist daher die halbunde Anpassung des Aufklebers an die Scheibenform im Grenzbereich zum Karosserieblech. Das gelingt mit der gleichen Vorgehensweise wie bei großen Aufklebern (Punkt 13). Durch das Einschneiden der Einzelbuchstaben, kann man den Aufkleber besser an die Scheibenform anpassen.

BLÄSCHEN-/FALTENENTFERNUNG/ENTFERNEN VON ALTEN AUFKLEBERN

Kleine Bläschen können Sie mit einer Cutterspitze oder Nadel vorsichtig aufstechen und die Luft herausstreichen. Bei kleineren Falten ziehen Sie vorsichtig den Aufkleber bis zur Falte ab und streichen Sie ihn von innen nach außen wieder fest.

Detaillierte Informationen finden Sie in unseren ausführlichen „Verarbeitungshinweisen für Plotterfolien“ und den Verarbeitungshinweisen „Folienverklebung auf Fahrzeugen“.